


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SEN TẮM NÓNG LẠNH

CHI TIẾT SẢN PHẨM		
Tên chi tiết	Chất liệu	Số lượng
Củ sen	Đồng	1 bộ
Dây sen	Inox 304 mạ crome	1 chiếc
Gá sen	Nhựa ABS	1 chiếc
Bát sen tay	Nhựa ABS	1 chiếc
Chụp sen	Nhựa ABS	2 chiếc
Chân sen	Đồng	2 chiếc

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	
Loại	Sen tắm tay gạt
Chế độ nước	Nóng lạnh
Catridge	Ceramic
Vật liệu	Đồng mạ Niken crome
Áp lực nước	0.05-0.75 MPa

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Kiểm tra khoảng cách giữa 2 ống chờ nóng lạnh của củ sen phải trong khoảng 150+/-20mm, ngoài phạm vi này sẽ không lắp đặt được củ sen.
- Vệ sinh hệ thống cấp nước bằng việc mở van tổng và các van nhánh để nước chảy tự do trong 5 phút
- Lắp chân sen: Dùng băng tan quấn vào 2 đầu nhỏ chân sen, lắp chân sen vào phần ống chờ trên tường điều chỉnh sao cho chân sen hai bên nóng lạnh cao bằng nhau, 2 mặt đầu của chân sen song song với tường.
- Xoáy chụp sen vào chân sen
- Lắp củ sen với chân sen. Điều chỉnh sao cho củ sen, chụp sen và chân sen khớp nhau



- Lắp gá sen lên tường cố định bằng vít nở. Lắp bát sen tay vào đầu dây sen, đầu dây sen còn lại lắp vào củ sen (lưu ý phải có gioăng). Cài bát sen tay vào gá sen như hình vẽ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Gạt tay lên trên để mở nước, gạt tay xuống dưới để khóa nước. Gạt tay sang trái sử dụng nước nóng, gạt tay sang phải sử dụng nước lạnh. Có nút hiển thị nóng lạnh 2 màu xanh đỏ dưới tay sen vòi.
- Kéo núm lên trên nước sẽ ra bát sen tay, ấn núm xuống dưới nước sẽ ra vòi chảy.

Lưu ý khi sử dụng:

- Không chạm tay vào bên trái củ sen để tránh bị bỏng.
- Dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng.
- Không sử dụng các dụng cụ có tính cọ xát mạnh, chất tẩy có tính ăn mòn để vệ sinh sản phẩm.
- Thường xuyên lau chùi sản phẩm bằng vải mềm khô.

XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Nước chảy yếu	Kiểm tra lưới lọc	Vệ sinh đầu lọc
	Van tổng chưa mở hết	Mở hết van cấp
Rò nước	Cartridge bị lỗi	Đổi bộ mới khác
	Đai ốc cartridge bị lỏng	Xiết lại đai ốc

Cách vệ sinh sen vòi mạ đúng cách:

Nên tiến hành vệ sinh sản phẩm thường xuyên ngay sau khi sử dụng để vết bẩn dễ dàng bị đánh bật, sản phẩm sáng đẹp như mới.

Nếu tạo thói quen vệ sinh vết bẩn thường xuyên 1 lần/ ngày thì việc vệ sinh trở nên cực kỳ đơn giản.

Với vết bẩn nhẹ thì hãy dùng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn nước ướn.

Với vết bẩn khó lau thì hãy dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.

Không làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất sát trùng, dầu máy, dung môi, chất tẩy rửa mạnh có tính axit/ kiềm. Nếu không lớp mạ sẽ bị biến màu...

Nên sử dụng chất tẩy rửa đáp ứng yêu cầu như sau:

Chất tẩy rửa là trung tính (PH=5.5~7).

Chất tẩy rửa không chứa Clo.

Chất tẩy rửa không chứa Natri Hypochlorite.

Chất tẩy rửa không chứa hạt mài.