

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỒN CẦU

CHI TIẾT SẢN PHẨM		
Tên chi tiết	Chất liệu	Số lượng
Thân bệ	Ceramics	1 chiếc
Nắp két	Ceramics	1 chiếc
Nắp ngồi	Nhựa PP/UF	1 chiếc
Gioăng đế xí	Cao su lông	1 chiếc
Dây cấp nước	Inox 304	1 chiếc
Bộ ruột xả	Nhựa	1 chiếc

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	
Hệ thống xả	Xoáy siphonic
Loại xả	Nhấn đôi/ xả gạt
Lượng nước sử dụng	4L/6L
Tâm xả	300mm
Vật liệu	Sứ vệ sinh
Kiểu dáng	Liên khối
Bộ ruột xả	Nhựa

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

### 1. Kiểm tra kích thước lắp đặt cần thiết:

Khoảng cách từ tường đến tâm lỗ thoát trên mặt sàn 300+/- 10mm


Khoảng cách từ sàn đến tâm đường cấp nước 150-200mm.

Đối với bệ điện tử cần thêm một ổ cắm điện có nắp chống nước.

2. Đặt thử bồn cầu trùng khớp đúng lỗ chờ, lấy dấu theo vành chân của thân cầu, lấy dấu vị trí các lỗ lắp đặt. Khoan và chôn bu lông nền hoặc vít nở đúng vị trí đã lấy dấu lỗ lắp đặt

3. Lắp gioăng cao su vào lỗ thoát của thân cầu. Đặt thân cầu cho đúng khớp với lỗ chờ, định vị chính xác bu lông vào lỗ lắp đặt, xiết vừa chặt. Cố định thân bệ với sàn bằng keo chuyên dụng vào chân bệ hoặc sử dụng keo chà mạch xi măng để gắn trực tiếp xuống sàn. Chú ý phải đảm bảo thân bệ cân đối trước khi cố định.


4. Xả sạch đường cấp nước trước khi nối dây cấp để đảm bảo dây cấp không bị lẫn tạp chất. Nối dây cấp vào đầu chờ cấp nước



Giăng cao su



Dây cấp nước



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Không được đặt hai chân lên thành bệ xí
2. Không vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu, bỏ vào thùng rác chuyên để giấy vệ sinh.
3. Kiểm tra bồn cầu đã được xả hết hay chưa trước khi ra ngoài.
4. Kiểm tra bồn cầu đã sạch sẽ hay chưa, trước khi rời đi.
5. Rửa tay sau khi đi vệ sinh.

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Tuyệt đối không đổ nước xà phòng vào. Bởi bề tự hoại hoạt động chủ yếu dựa vào vi khuẩn giúp phân hủy các sản phẩm có dưới đó.
2. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh nên đập nắp bệt xuống để tránh sự lan tỏa của vi khuẩn.

## XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Xả nước yếu	Kiểm tra lượng nước trong két không đủ để cấp	Nâng cỡ cây cấp nước lên cho nước đủ lượng cho phép.
Nước trong bow không thoát	Tắc đường ống thoát	Sử dụng dụng cụ thông tắc, kiểm tra có dị vật trong đường ống không.

### Đối với sản phẩm sứ vệ sinh Quý khách hàng lưu ý:

- Có thể sử dụng các dụng cụ cọ rửa để vệ sinh các bề mặt sứ. Không nên sử dụng các dụng cụ có bề mặt cứng gây trầy xước lớp men.
- Hầu hết các dung dịch vệ sinh bồn cầu có thể sử dụng cho các sản phẩm sứ. Cần phải tuân theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn của dung dịch vệ sinh.
- Không sử dụng dung dịch vệ sinh để lau chùi bên trong két nước vì có thể làm hỏng van xả và các phụ kiện bên trong két nước.